



Het opzetten van de tent 16X16M

Lees deze handleiding eerst aandachtig door. Het kan u veel tijd en moeite besparen!

Set bestaande uit:	1	x handleiding
	1	x tent (dakgedeelte, 2x lange zijkanten en 2x kortere met deur)
	20	x palen (komen rondom)
	4	x deelbare masten (komen onder de nok)
	1	x haringen

Opzetten:

1. Leg de tent(dakgedeelte) uit met de buitenkant naar boven. Dit is de zijde zonder de banden die op het tentdoek zijn gestikt ter versteviging. Zorg dat u hem nu zo neerlegt zoals u de tent wilt hebben staan. (scheerlijnen aan de bovenzijde)
2. Aan de hand van de scheerlijnen is te zien waar de palen komen te staan. Beginnend op een hoek plaatst u een paal onder de tent.
3. Een ander slaat op de goede afstand van de tent een haring in de grond zodat u eventueel kunt spannen of laten vieren. Hieraan wordt de scheerlijn bevestigd en de paal blijft nu vanzelf staan. Op dezelfde manier doet u de rest van de palen langs een lange kant.
4. Als een lange kant klaar hebt doet u aan de andere lange kant hetzelfde. Houd rekening met voldoende speling om later de nok van de tent op te steken!
5. Heeft u de lange zijden gedaan dan doet u hetzelfde met de korte zijden.
6. Alle palen staan. Kruip onder de tent en steek de drie bovineinden met balk in de drie openingen in de nok van de tent omhoog. Zorg ervoor dat iemand de scheerlijnen kan spannen of laten vieren. Daarna wordt het onderste gedeelte van de drie deelbare masten erin geschoven en staat het dakgedeelte van de tent.
7. Nu kunnen de scheerlijnen verder afgespannen worden. Eventueel de palen in lijn zetten en de hoeken sluiten.
8. Nu kunt u de zijkanten bevestigen. (touw door de ring daarna door de lus en wordt zo aan elkaar gebreed. Zo nodig kunnen de zijkanten opgerold worden. **Pas goed op met harde wind.**
9. **In veel gevallen zitten de zijkanten al aan de tent (deze gelieve laten zitten en de tent zo retour brengen).**
10. De tent is gereed voor gebruik.

Afbreken:

N.B. DE TENT DIENT ZO MOGELIJK DROOG OPGEROLD TE WORDEN!!!!!!

Afbreken

1. Breek de tent alleen af wanneer deze totaal droog is, neem anders contact op met tentenhuur.com
2. Haal eerst de spanning van de scheerlijnen af.
3. Verwijder vervolgens eerst de middenpaal
4. Verwijder de zijpalen en vervolgens de haringen
5. **Laat de zijkanten aan het dak vastzitten**
6. Maak alleen de hoeken los.
7. Leg de tent helemaal uit, zijkanten netjes naar binnen vouwen
8. Tent 2 maal dubbelvouwen
9. Tent zo strak mogelijk oprollen.